



Actualização do Sistema operativo da fx-CG20

Nota importante: A calculadora não pode estar ligada ao seu computador. Quando for necessário ligá-la, o software informa.

Depois de descarregar o ficheiro que se encontra na página <http://edu.casio.com>, deves descompactá-lo.



Faça correr o aplicativo (duplo click).
Selecione a linguagem.





Avance, usando a tecla "Avançar".




Leia e aceite a licença.




Ao pressionar "Instalar" o computador irá dar início ao processo de atualização do sistema operativo da calculadora.



Se a calculadora estiver ligada ao computador, por favor, desconecte-a.





Leia com atenção a informação indicada e siga todos os procedimentos.



É dado início ao processo de actualização.

NUNCA DESCONETE O CABO, colocando em risco toda a actualização, podendo inclusive danificar a máquina.



Quando terminar, terá o novo sistema operativo dentro da calculadora.