

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO DA CALCULADORA FX-9860 (Série I)

Nota: Deve fazer o download da actualização do sistema operativo Versão 2.0 da página:
<http://edu.casio.com>

Passo 1:


Verifique se a calculadora possui as seguintes definições no menu LINK:



NOTA IMPORTANTE: Não ligue a sua calculadora ao PC antes do passo 6


Passo 2:

Escolha a linguagem e pressione "OK"



Passo 3:


Pressione "Next"



Passo 4:


Leia e aceite a licença do software.

No caso de não aceitar, irá terminar a actualização do software.




Passo 5:

Solicite a instalação pressionando "Install"

**Passo 6:**

Ligue a sua calculadora ao computador. Verifique se a calculadora está em "modo de receber".


**Atenção:**

- Não desligue a calculadora do computador.

Passo 7:


A actualização irá apagar toda a informação que tem na memória da máquina. Se houver alguma informação que queira preservar deve interromper a instalação e guardar a informação.

Para continuar a instalação pressione "OK".




Passo 8:

Nova confirmação. Pressione "OK"




Passo 9:

Será feito a actualização do sistema operativo.
NÃO DESLIGUE A CALCULADORA.



Passo 10:

A actualização do sistema operativo está completa.



Passo 11:

Desligue a calculadora do cabo.

Passo 12:

Se pretender actualizar outra calculadora, no passo 10, pressione "OK".
Se terminou e não vai actualizar outra calculadora, pressione "Cancel".

Passo 13:

Para terminar, pressione "Finish"

